

MOTOEYE

扩展续航模块

快速指南


本手册适用于以下产品型号

MB4000


西安维度视界科技有限公司

www.vidoar.com

1.外观说明



2.连接说明




注意：

扩展续航模块不支持正反插，插入时应确保插头上的标识与HUD产品正面朝向一致。


3.按键功能

按键	功能
充电开关按键	单击：开启对外供电 双击：关闭对外供电
手电筒开关按键	手电筒在高亮、低亮、闪烁、关闭状态之间切换

4.安装方式



a.金属卡簧



b.双面胶

5.安装位置



侧方安装

MOTOEYE

Extended Battery Pack


Quick Guide

This manual is applicable to the following models


MB4000

Xi'an Vidoar Technologies Co., Ltd.
www.vidoar.com

1.Appearance Description



2.Connection Description




Note:

The extended battery pack does not support forward and backward insertion. When inserting, ensure that the identification on the plug is aligned with the front facing of the HUD product.


3.Key Funtions

Keys	Functions
Power key	Press : turn on the power supply. Double Press : turn off the power supply.
Torch key	Torch switches between high light, low light, flashing, and off states.

4.Installation Method



a.Metal spring



b.Double-sided tape

5.Installation Position



Side-mounted installation